



- 1 Soporte para acoplar el visor
- 2 Brackets para acoplar el soporte al casco
- 3 Aro de aluminio

## Acoplable a cascos

### Descripción

- ▶ Protector facial con aro de aluminio, para acoplar a cascos Safetop SV, SP, SR y AR-Series (ver abajo cascos compatibles).
- ▶ Incluye el soporte y los brackets.
- ▶ El soporte articulado bordea toda la parte superior del visor, conectándose a éste por medio de cinco pins giratorios, dos a los extremos y uno en el centro. Sirve de protección en el espacio entre el casco y el visor.
- ▶ Se puede colocar en posición de visera.
- ▶ Se estabiliza perfectamente en la cabeza del operario, pudiéndose abatir sin perder su posición.
- ▶ Ofrece protección contra partículas (impactos de media energía, bola de 6 mm a 120 m/s), y contra gotas o salpicaduras de líquidos (símbolo 3).
- ▶ Dimensiones del visor: 20x40 cm x 1 mm de grosor.
- ▶ Clase óptica 1: válido para largos períodos de uso.

### Materiales

- ▶ Visor de policarbonato
- ▶ Aro de aluminio

### Aplicaciones

- ▶ Resistencia a partículas de alta velocidad y a salpicaduras de líquidos

### Embalaje

- ▶ 1 ud / cajas de 50 uds

### Repuestos

#### REPUESTOS SUPERFACE COMBI (por ud)

SOPORTE	Ref. 79745
BRACKET	Ref. 79746
VISOR CLARO	Ref. 79305
VISOR PLUS CLARO	Ref. 79208

#### + CASCOS COMPATIBLES (no incluido)

SP-Series  
Ref. 80610



SR-Series  
Ref. 80520



SV-Series  
Ref. 80620



AR-SafetySeries  
Ref. 80540



ER-SafetySeries  
Ref. 80530



\* Disponibles en diferentes colores

## STANDARDS

EN 166 1B 3 (Protección individual de los ojos)



WWW.SAFETOP.NET

